



⚠ 警告・ご使用上の注意

GRANDE製品をご購入いただきありがとうございます。

ご使用前に必ず、下記事項および「設置手順」を良く読み、正しくお使いください。

<火気厳禁>

・本製品は綿50%、ポリエステル50%の混紡生地を使用しております。火気を近づけると引火、熱による製品の損傷、劣化を起こす可能性があります。

<換気>

・製品内では、スプレーの使用や喫煙などはお控えください
・本製品を締め切った状態で長時間使用すると、換気が十分に行われない場合がありますのでご注意ください。

<ご使用上の注意>

・本製品はキャンプ用品です。本来の目的以外での使用、改造は絶対に行わないでください。
・初めての使用前に仮組立を行い、製品に欠品や異常がないことをご確認ください。
・組立前に必ず製品の確認を行い、異常がある場合は絶対に使用しないでください。
・組立収納の際は手や指を挟まないように注意してください。
・強風、豪雨、大雪、落雷等、荒天時は使用しないでください。
・なるべく平坦で、周囲の安全が確認出来る場所を選んで設置してください。
・生地にたるみがないように設置してください。均一な力でないと破損や破れにつながります。
・生地は強くこすったり、汗や水濡れ等により色落ち、色移りする可能性があります。
・カビや製品の寿命を短くする要因となりますので、**生地は収納前に必ず乾かして**収納してください。

<快適な使用のため>

・気密性のため製品の内側に結露が発生します。換気を適度に行い結露の軽減を行ってください。
・変形や破損している部品、生地は使用しないでください。

<アフターサービス>

・ご購入後すぐに不良や部品の不足があった場合は、お買い求めの販売元へご相談ください。
・誤った使用方法による破損や部品の紛失、製品の寿命としての劣化に関しては有償修理とさせていただきます。
・製品を廃棄する場合は、地方自治体の指示に従い適切に処分してください。

製品コード：TSM-001

Studio mini 設営手順

Studio mini には、簡単な設営のために、ポールシートが付属しております。

- ①設営予定場所の中心にポールシートを敷きます。
- ②その中央の穴にペグを打ち、付属の紐の輪をペグに掛けます。
- ③ポールシートの中心から伸びる8方向の線に合わせて紐を伸ばし、入口部分となる1方向を除き、7方向にそれぞれペグを打ちます。ペグを打つ箇所は、紐の2箇所の印を参考とします。
- ④合計14箇所のペグに、Studio miniのサイドウォール下部のリングまたは天井サイド部分からの紐をそれぞれ取り付けます。
- ⑤センターポールを組み立て、エントランス部分から入れて立ち上げます。
- ⑥エントランス用ポールの長さを調節し、入り口のハトメに差し込み設置します。
- ⑦エントランスポールの先からロープを伸ばし、ペグを打ち長さを調節します。
- ⑧全体のロープの長さを調節し、ピンと張ります。

